

## Sicherheit bei der Feldbestellung

### DAS GILT IMMER

#### Beim Transport

- ✓ Vor dem Einsatz Fahrzeuge/Maschinen auf augenscheinliche Mängel kontrollieren und diese ggf. abstellen Bei Straßentransporten Beleuchtung und Kennzeichnung (rot-weiße Warntafeln – rote Ecke immer oben und außen) anbringen
- ✓ Vor Fahrtantritt auf komplette Transportsicherung achten; „starr“ ankoppeln, um Hin- und Herpendeln zu vermeiden
- ✓ Schwere Anbaugeräte vermindern Lenkfähigkeit (geringe Vorderachslast), Achslast beachten, Reifendruck prüfen
- ✓ Ausschwenken der Geräte bei Kurvenfahrt beachten
- ✓ Beim Abbiegen von der Straße auf das Feld oder zum Hofgelände nachfolgenden und entgegenkommenden Verkehr beachten (Ausschwenken des Anbau- oder Anhängergerätes), Assistenzsysteme einsetzen
- ✓ Während der Fahrt nicht auf angebauten Geräten stehen oder sitzen

#### Bei der Feldarbeit

- ✓ Bei laufendem Motor nicht zwischen Zugmaschine und Gerät aufhalten
- ✓ In Arbeitspausen Geräte absenken und nach Gebrauch kippsicher abstellen (Stützeinrichtung verwenden)
- ✓ Nicht ohne Gelenkwellenschutzeinrichtung arbeiten, Überdeckung von 50 mm gewährleisten
- ✓ Abdeckvorrichtungen für Zahnräder, Ketten und Keilriemen funktionssicher anbringen
- ✓ Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfe verwenden
- ✓ Hydraulische Einrichtungen (Klapprahmen, Spurreißer, ...) dürfen nur betätigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten

#### Vorsicht bei Hochspannungsleitungen!

- ✗ Unter Stromleitungen keine Arbeitsaggregate in Transportstellung bringen – Stromschlaggefahr
- ✓ Elektrostatische Aufladung ist möglich
- ✓ Maschine rechtwinklig zu Hochspannungsleitungen fahren
- ✓ Maschine nicht unter Hochspannungsleitungen abstellen oder reparieren
- ✓ Haspel nicht über Kabinenhöhe anheben



- ✓ Überblick über Abstände der Stromleitungen zum Boden auf den Betriebsflächen erfassen
- ✓ Bei Kontakt zur Stromleitung:
  - Wenn möglich aus dem Gefahrenbereich herausfahren
  - Sofern nicht möglich - nicht vom Fahrzeug steigen, sondern mit geschlossenen Beinen springen (gleichzeitigen Kontakt zum Boden **und** Fahrzeug vermeiden – Stromschlag!)

## Übersicht der einzuhaltenden Sicherheitsabstände zu Stromleitungen:

Nennspannung	Sicherheitsabstand
bis 1000 V	1,00 Meter
> 1 kV bis 110 kV	3,00 Meter
> 110 kV bis 220 kV	4,00 Meter
220 kV bis 380 kV oder bei unbekannter Nennspannung	5,00 Meter

## Reinigung/Wartung – Instandhaltung

- ✓ Gerät auf dem Boden absetzen
- ✓ Vor dem Aufenthalt unter angehobenen Lasten diese gegen Absenken sichern
- ✓ Unbedingt die Antriebsmaschine ausschalten und **Stillstand** aller Teile abwarten, ggf. Schlüssel vom Anlassschalter entfernen

## STALLDUNGSTREUER

- ✗ Bei Betrieb nicht im Gefahrenbereich (hinter den Walzen, im Laderaum) aufhalten
- ✓ Warnschild anbringen
- ✓ Gefahrstellen mit Schutzverkleidungen sichern:
  - Streuwerk und Kratzboden
  - Ketten- und Zahntriebe
  - Antriebswellen (auch außerhalb der Ladefläche)
- ✓ Steinfanggitter an der vorderen Bordwand anbringen
- ✓ Bei Straßenfahrten Streuwalzen abdecken
- ✓ Vor Straßenfahrten ggf. Beleuchtungseinrichtungen säubern
- ✓ Stromleitungen: siehe oben!

**Der Aufenthalt im  
Gefahrenbereich  
ist verboten!**



## BODENBEARBEITUNGSGERÄTE

- ✓ Vorgewende breit genug anlegen (sicher wenden vor Gräben und Hängen, möglichst ohne Lenkbremse!)
- ✓ Vor Straßenfahrt Pedale der Lenkbremse koppeln
- ✓ Beim Wenden am Hang: hangabwärts aus der Furche fahren; hangaufwärts zurückstoßen
- ✓ Pflug nicht höher als notwendig ausheben
- ✓ Ausleger für Mitläufergeräte einklappen oder abbauen
- ✓ Vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen
- ✓ Anbaugeräte (z. B. Pflug), die mehr als 1 m über die Schlussleuchten des Schleppers nach hinten hinausragen, mit Warntafeln versehen und ggf. beleuchten

## SAAT- UND PFLEGEGERÄTE

- ✗ Bei laufender Maschine nicht in den Saatkasten greifen
- ✓ Auf rutschhemmende Trittplächen achten
- ✓ Beizmittel sicher und verschlossen aufbewahren, Restbestände ordnungsgemäß entsorgen, Anwendungshinweise des Herstellers beachten (Gebrauchsanleitung und Sicherheitsdatenblatt bzw. Hinweise auf der Verpackung)
- ✓ Schutzhandschuhe tragen (vorgeschriebene PSA tragen – siehe Gebrauchsanleitung)
- ✓ Während Abdrehprobe auf Gefahrenstellen durch rotierende Maschinenteile achten
- ✓ Zulässige Füllmengen beachten  
Big Packs nur mit geeigneten Hebevorrichtungen heben.

## ASSISTENZGESTEUERTE HACKMASCHINEN

- ✓ Bei Wartungs- und Einstellarbeiten auf automatisierte Impulssteuerungen achten – Steuerungssysteme abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern

## DÜNGERSTREUER

- ✗ Störungen (z. B. Brückenbildung) **nicht** bei laufender Maschine beseitigen
- ✗ Schutzgitter nicht hochklappen oder abbauen
- ✗ Nicht in Vorratsbehälter greifen oder mit den Füßen nachstoßen – Hilfsmittel wie Haken oder Stock verwenden
- ✗ Keine Anhänger hinter Anbau-Streuer mitführen
- ✗ Aufenthalt im Wurfbereich verboten! (fortgeschleudertes Streugut kann zu schweren Verletzungen führen)
- ✓ Bei Verwendung als Pflanzenschutzgerät (z. B. Ausbringen von Schneckenkorn) – turnusmäßige Pflanzenschutzgerätekontrolle durchführen



- ✓ Warningschilder anbringen:

**Aufenthalt im  
Laderaum nur bei  
abgeschaltetem  
Antrieb!**

## WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

zum Thema Feldbestellung finden Sie in den Broschüren B01 „Sicher Arbeiten“ und B35 „Pflanzenbau“.

