

Sicherheit bei der Grünfütterernte

DAS GILT IMMER

Vor Arbeitsbeginn:

- ✓ **Fahrzeuge bestimmungsgemäß verwenden**
- ✓ Anbaugeräte entsprechend den Hinweisen des Herstellers anbringen
- ✓ Vor dem Einsatz Fahrzeuge/Maschinen auf augenscheinliche Mängel kontrollieren und ggf. abstellen. Vor Parallelbetrieb Zeichengebung vereinbaren, Sprachkontakt per Funk
- ✓ Vor Erntebeginn alle beteiligten Personen über Gefahren und Schutzmöglichkeiten unterweisen (auch an Erntehelfer/Lohnunternehmer denken)

ZAPF- UND GELENKWELLEN

- ✗ Zapfwellen nie bei abgestelltem Motor einschalten
- ✓ An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschaltetem Antrieb
- ✓ Zündschlüssel abziehen
- ✓ Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwellen achten!
- ✓ Zapfwellenschutz, auch geräteseitig, muss über die Mitte des Kreuzgelenks der angebauten Gelenkwelle reichen (Überdeckung 50 mm)
- ✓ Gelenkwellenschutz durch Ketten gegen Umlaufen sichern
- ✓ Vor Einschalten der Zapfwelle kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrenbereich der Maschine befindet!

**Der Aufenthalt im
Gefahrenbereich
ist verboten!**

WARTUNG, PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- ✗ Verstopfungen und Fremdkörper nicht mit den Händen oder durch Lostreten entfernen
- ✓ Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Beseitigung von Störungen nur bei abgeschalteten Antrieben und Motoren ausführen!
- ✓ Nachlauf von Aggregaten beachten; nie in laufende Maschinen fassen
- ✓ Hilfsmittel wie Haken oder Stock einsetzen
- ✓ Arbeiten an angehobenen Maschinenteilen wie Schneidwerken, Klappen usw. nur nach sicherer Abstützung ausführen
- ✓ Schneidwerkzeuge nur wechseln, wenn Werkzeugträger gegen Verdrehen gesichert ist
- ✓ Fehlende und unleserliche Warn- und Hinweisschilder erneuern



MÄHWERKE

Messerhalterungen vor jedem Schnitt und bei Messerwechsel auf Abnutzung kontrollieren!

- ✗ Keine gerichteten Schneidwerkzeuge verwenden
- ✓ Messer (Klingen) bei Kreiselmähern nur paarweise wechseln (beugt gefährlicher Unwucht vor)
- ✓ Scharfkantige Verschleißteile – Schutzhandschuhe tragen
- ✓ Nur Originalmesser einsetzen
- ✓ Verschlissene Trommeln und Scheiben sowie defekte Schutztücher sofort auswechseln
- ✓ Ausschwenkmechanismus regelmäßig prüfen

WENDER UND SCHWADER

- ✓ Zinkenbahnen zum Schlepper und seitlich gegen irrtümliches Berühren sichern
- ✓ Ausleger bei Mitläufergeräten einklappen oder Abbauen, vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen
- ✓ Sicherheitsabstand zwischen Zinkenbahn und Schutzeinrichtung von **150 mm** einhalten

LADEWAGEN

- ✗ Nie dem Pick-up mit den Händen oder Füßen Erntegut zuschieben
- ✓ Ladegut beim Transport sichern (§ 22 StVO)
- ✓ Rückwand vorsichtig öffnen, defekte Verschlüsse sofort reparieren

GROSSBALLEN- UND HOCHDRUCKPRESSEN

- ✗ Nie bei laufendem Antriebsmotor Bindegarn einfädeln oder am Knüpfel der Hochdruckpresse hantieren, Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Absperrhahn benutzen (s. Bedienungsanleitung)
- ✗ Nicht ohne Abstützung unter angehobener Auswurfklappe arbeiten
- ✗ Nie dem Pick-up mit den Händen oder Füßen Erntegut zuschieben
- ✓ Schwungmasse anbremsen bzw. arretieren, um unkontrollierte Bewegungen von Teilen auszuschließen

BERGEN VON FESTGEFAHRENE MASCHINEN

- ✓ Mit geeigneten Anschlagmitteln
- ✓ An geeigneten Anschlagpunkten
- ✓ Freischaufeln der Räder



FAHRSILO

- ✓ Max. Befüllhöhe beachten (Anfahrerschutz – 30 cm unter Silooberkante)
- ✓ Aufenthalt von Personen im Fahrsilo vermeiden (im Notfall Warnweste tragen)
- ✓ Vorsicht beim Umgang mit ätzenden Siliermitteln (geeignete PSA verwenden)

SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR

- ✓ Überladung der Transportfahrzeuge vermeiden
- ✓ Transportschlepper mit Unterfahrerschutz (Safetyweight) ausrüsten
- ✓ Max. zulässige Gesamtlänge von Anhängerzügen mit Schlepper beachten
- ✓ Bei verschmutzten Fahrbahnen durch Erntebetrieb:
 - Kennzeichnung der Gefahrenstelle
 - Straßenreinigung durchführen
- ✓ Aufstiege sauber halten
- ✓ Für bessere Sicht im Erntebetrieb und auf der Straße sorgen auch retroreflektierende Folien

Hinweisschilder anbringen schafft zusätzliche Sicherheit

**Beim Rückwärtsfahren
auf Kinder und andere
Personen achten!**

**Ladewagen bei laufenden
Kratzboden nicht betreten!**

**Nicht im Gefahrenbereich
des Mähwerkes aufhalten!**

**Assistenzsysteme nutzen
oder Einweisen lassen!**

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

finden Sie auf der Internetseite der SVLFG und in den Broschüren „Sicher Arbeiten“, „Pflanzenbau“, „Ladungssicherung in der Landwirtschaft“ sowie in den AID Broschüren „Sicher transportieren“ und „Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr“.

